

各部名称

①.灯油タンク 空20ℓ 実使用量18ℓ

コンプレッサーから供給されたエアで圧力をかけ、灯油をバーナー本体へ圧送します。

※平場用のセット品を 사용합니다



②.灯油・エアー (ツイン) ホース 10m

灯油タンクに圧をかけ、灯油・エアーがホース内を通過してバーナー本体へ供給するホースです。

※平場用のセット品を 사용합니다

※直火を当てないでください。穴あきの原因となります



③.バーナー本体

ノズル、ベント、グリップ、操作レバー、スタンド、種火装置、ガスコック、ホース接続カップラで構成されています。



エアーコンプレッサー

100ℓ/分以上の能力を有するもの別途用意してください。

※エアーホース (一般圧用) を別途用意してください



④.種火用ガスホース 10m

ガスカートリッジからバーナー本体へLPGを供給するためのホースです。

※直火を当てないでください。

穴あきの原因となります



⑤.ガスカートリッジ、ガスボンベ接続器具

ねじ込み式のガスカートリッジを 사용합니다。接続器具に2本セットすることができます。

※ガスカートリッジは別途用意してください

推奨品：榮製機株 HP200、R200

